

Smarte & sichere Nachverfolgung ihrer Daten



Temperatur



Feuchtigkeit

So einfach funktioniert der TempBeacon:

1. TempBeacon an gewünschten Ort positionieren (bspw. in die Transportbox oder Warenlager)



2. Tec4App downloaden (Playstore / Appstore)



3. QR-Code auf dem Label mit Tec4App scannen und Daten automatisch auslesen

4. In der Tec4App und Tec4Cloud Daten überprüfen und Protokolle exportieren

5. [Optional] Das SmartHub Gateway liest sämtliche Beacons in der Nähe automatisch aus

Datentracking im Kryo-Bereich



[Kryo-)Temperatur



Feuchtigkeit

So einfach funktioniert der CryoBeacon Datenlogger:

1. Analoge Sonde (für Flüssigstickstoff / Trockeneis) in Buchse einstecken



2. Tec4App downloaden
(Playstore / Appstore)



3. CryoBeacon anbringen und **nur** die Sonde in den zu messenden Kryo-Bereich legen

4. QR-Code auf dem Label mit Tec4App scannen und Daten überprüfen und exportieren

5. [Optional] Das SmartHub Gateway liest sämtliche Beacons in der Nähe automatisch aus

Smart & secure tracking of your data



Temperature



Humidity

The TempBeacon is as simple as that:

1. Position the TempBeacon at the desired location (e.g. in the transport box or warehouse)



2. Download Tec4App (Playstore / Appstore)



3. Scan the QR code on the label with Tec4App and read the data automatically

4. in the Tec4App and Tec4Cloud Check data and export logs

5 [Optional] The SmartHub Gateway reads all beacons in the vicinity automatically

Data tracking in the cryogenic environment



[Cryo-]Temperature



Humidity

The CryoBeacon data logger is as simple as that:

1. Plug analog probe (for liquid nitrogen / dry ice) into socket



2. Download Tec4App
[Playstore / Appstore]



3. Attach CryoBeacon & place
only the probe in the cryogenic
area to be measured

4. Scan QR code on the label
with Tec4App and check and
export data

5 [Optional] The SmartHub Gateway reads
all beacons in the vicinity automatically